

Manual de Instrucciones

Eurotele HWD-118E

Captor de llamadas con sistema compatible FSK/DTMF.
Función de re discado, indicación de fecha y hora. Capacidad 100 memorias llamadas entrantes y 30 memorias llamadas salientes

Es necesario contar con el servicio de captor habilitado, de no tenerlo solicítelo a su proveedor de servicio telefónico.

Operación

Por favor coloque la pila e inserte el cable de línea antes de hacer la siguiente operación:

1) Programación

Con el teléfono colgado presione el botón **Set** para entrar en la modalidad de programación. Use los botones **UP** o **DOWN** para seleccionar el ítem a programar y luego oprima **Set** para confirmar.

Programación de la fecha y hora.

Presionar **Set** la pantalla desplegara "SET 1 DATE", presione **Set** nuevamente y comenzara a parpadear el año, ajústelo usando los botones **UP** o **DOWN**. Presionando nuevamente **Set** seleccionamos el mes, y lo ajustamos usando los botones **UP** o **DOWN**. Presionando **Set** nuevamente y usando los botones **UP** o **DOWN** vamos ajustando día, reloj (12 o 24 horas), hora y minutos. Luego de ajustar los minutos espere unos segundos y el captor saldrá solo del modo programación

Programación del nivel de brillo de pantalla

Presionar **Set** la pantalla desplegara "SET 1 DATE", presionando los botones **UP** o **DOWN** seleccione la función "SET 6 LCD". Presione **Set** y ajuste el brillo de la pantalla con los botones **UP** o **DOWN**. En total hay 5 niveles, el valor que viene de fábrica es el nivel 2. Luego espere unos segundos y el captor saldrá solo del modo programación.

Aclaración: Los ítems **Set** 2,3,4,5 y 7 no son necesarios de ajustar para Uruguay

2) Revisión de llamadas entrantes

Presione los botones **UP** o **DOWN** para revisar las llamadas entrantes con la fecha y hora de las mismas. En el ángulo superior derecho de la pantalla se muestra la cantidad de llamadas recibidas.

3) Revisión de llamadas salientes:

Presione el botón **Out** para revisar los números discados y el tiempo de conversación.

4) Tiempo

Al momento de levantar el tubo y discar un número, la unidad entrará en el modo de medición del tiempo de la conversación.

5) Borrado de llamadas

Seleccione el número a borrar con los botones **UP** o **DOWN** o con **Out** (si son llamadas salientes) y presione el botón **Del.** Si presiona **Del** por más de 2 segundos todas la llamadas entrantes o salientes se borrarán,

Importador: KATISUR S.A.

Departamento Técnico

Durazno 910 horario de lunes a viernes de 11 a 16 horas

GARANTÍA

Este captor tiene garantía por **seis meses** ofrecida por el Departamento Técnico de Katisur S.A. Para activar la garantía deberá presentar la factura de la compra. La garantía solo cubre defectos de fabricación y no de mal uso ni de accidentes. La garantía no se responsabiliza por:

- a) daños al aparato intencionales o cuya causa no sea consecuencia de un defecto de fabricación, ni daños por maltrato, roturas, golpes o caídas ni desgaste
- b) descargas eléctricas (atmosféricas o de red)
- c) apertura del aparato o manipulación por terceros no autorizados
- d) la botonera y sus contactos

Durante el primer año el uso del servicio técnico por garantía será totalmente gratuito. La dirección del Servicio Técnico autorizado y Departamento de Apoyo al Consumidor es:

Durazno 910 tel. 900-6147 de 11 a 16 horas