

# Manual de Instrucciones

## HWD-2008E

Captor de llamadas con sistema compatible FSK/DTMF.  
Función de re discado, indicación de fecha y hora. Capacidad 100 memorias llamadas entrantes y 30 memorias llamadas salientes

Es necesario contar con el servicio de captor habilitado, de no tenerlo solicítelo a su proveedor de servicio telefónico.

### Operación

Conecte el equipo a la linea telefonica, este modelo **NO** requiere pilas. Se alimenta directamente de la linea telefonica.

#### 1) Programación

Con el teléfono colgado presione el botón **Set** para entrar en la modalidad de programación. Use los botones (<) o (>) para seleccionar el ítem a programar y luego oprima **Set** para confirmar.

Programación de la fecha y hora.

Presionar **Set** la pantalla desplegara "SET 1 DATE", presione **Set** nuevamente y comenzara a parpadear el año, ajústelo usando los botones (<) o (>). Presionando nuevamente **Set** seleccionamos el mes, y lo ajustamos usando los botones (<) y (>). Presionando **Set** y usando los botones (<) o (>) vamos ajustando día, reloj (12 o 24 horas), hora y minutos. Luego espere unos segundos y el captor saldrá solo del modo programación

Programación del nivel de brillo de pantalla

Presionar **Set** la pantalla desplegara "SET 1 DATE", los botones (<) y (>) Seleccione la función "SET 6 LCD". Presione **Set** y ajuste el brillo de la Pantalla con los botones (<) y (>). En total hay 5 niveles, el valor que viene De fábrica es el nivel 2. Luego espere unos segundos y el captor saldrá solo Del modo programación.

**Aclaración:** Los ítems **Set** 2,3,4,5 y 7 no son necesarios de ajustar para Uruguay

#### 2) Revisión de Llamadas entrantes

Presione los botones (<) o (>) para revisar las llamadas entrantes con la fecha y hora de las mismas. En el ángulo superior derecho de la pantalla se muestra la cantidad de llamadas recibidas.

### 3) Revisión de llamadas salientes:

Presione el botón **Out** para revisar los números discados y el tiempo de conversación.

### 4) Tiempo

Al momento de levantar el tubo y discar un número, la unidad entrará en el modo de medición del tiempo de la conversación.

### 5) Devolución de llamados:

Con el tubo colgado presione los botones (<) y (>) para seleccionar el número desde el cual usted recibió una llamada y al cual usted desea devolver el llamado. Oprima el botón **Back**, la pantalla indicara "PLEASE ON LINE", levante el tubo y el número será discado automáticamente.

### 6) Borrado de llamadas

Seleccione el número a borrar con los botones (<) y (>) o con **Out** (si son llamadas salientes) y presione el botón **Del**. Si presiona **Del** por más de 2 segundos todas la llamadas entrantes o salientes se borrarán,

Importador: KATISUR S.A.  
Departamento Técnico  
Durazno 910 horario de lunes a viernes de 11 a 16 horas

## **GARANTÍA**

Este captor tiene garantía por seis meses ofrecida por el Departamento Técnico de Katisur S.A. Para activar la garantía deberá presentar la factura de la compra. La garantía solo cubre defectos de fabricación y no de mal uso ni de accidentes. La garantía no se responsabiliza por:

- a) daños al aparato intencionales o cuya causa no sea consecuencia de un defecto de fabricación, ni daños por maltrato, roturas, golpes o caídas ni desgaste
- b) descargas eléctricas (atmosféricas o de red)
- c) apertura del aparato o manipulación por terceros no autorizados
- d) la botonera y sus contactos

Durante el primer año el uso del servicio técnico por garantía será totalmente gratuito. La dirección del Servicio Técnico autorizado y Departamento de Apoyo al Consumidor es:

Durazno 910 tel. 2900-6147 de 11 a 16 horas