

Manual de Instrucciones

Eurocom ID-160A

Operación

Por favor coloque la pila e inserte el cable de línea antes de hacer la siguiente operación:

1) Programación

Con el teléfono colgado presione el botón Dial/Set para entrar en la modalidad de programación.

Oprima el botón UP o DOWN para seleccionar el ítem, oprima el botón UP o DOWN para corregir y cuando finalice presione Dial/Set para pasar el ítem siguiente.

Se programan los siguientes ítems:

- a) Ítem 1: Programación de la fecha y hora. Ej. "SET 1 DATE", presionar SET e ingresar la fecha primero y la hora luego utilizando las flechas "UP" y "DOWN".
- b) Ítem 2: Programación del código de área (Total 5 dígitos) Ej. Para Montevideo el código de área es 02.
- c) Ítem 3: Programación del nivel de brillo del display. En total hay 3 niveles, el valor que viene de fábrica es el nivel 3.

2) Revisión de llamadas entrantes

Presione los botones UP o DOWN para revisar las llamadas entrantes y la hora.

3) Revisión de llamadas salientes:

Presione los botones CHECK y UP para revisar los números discados y el tiempo de conversación.

4) Tiempo:

Al momento de levantar el tubo y discar un número, la unidad entrará en el modo de medición del tiempo de la conversación.

5) Devolución de llamados:

Con el tubo colgado presione los botones UP / DOWN / CHECK para seleccionar el número desde el cual usted recibió una llamada y al cual usted

desea devolver el llamado. Oprima el botón DIAL, el número titilará, levante el tubo y el número será discado automáticamente.

Importador: KATISUR S.A.
Departamento Técnico
Durazno 910 horario de lunes a viernes de 14 a 17 horas

GARANTÍA

Este captor tiene garantía por **seis meses** ofrecida por el Departamento Técnico de Katisur S.A. Para activar la garantía deberá presentar la factura de la compra.

La garantía solo cubre defectos de fabricación y no de mal uso ni de accidentes. La garantía no se responsabiliza por:

- a) daños al aparato intencionales o cuya causa no sea consecuencia de un defecto de fabricación, ni daños por maltrato, roturas, golpes o caídas ni desgaste
- b) descargas eléctricas (atmosféricas o de red)
- c) apertura del aparato o manipulación por terceros no autorizados
- d) la botonera y sus contactos

Durante el primer año el uso del servicio técnico por garantía será totalmente gratuito.. La dirección del Servicio Técnico autorizado y Departamento de Apoyo al Consumidor es:

Durazno 914 tel. 900-6147 de 11 a 16 horas